

1.

Inbetriebnahme Giromat mit Thin oder Zero Clients

1. USB-Stecker vom Connector in eine USB-Buchse am Thin Client einstecken.
Unterstützt werden USB 2.0 und USB 3.0
2. USB-Kabel vom Giromat in die USB-Buchse vom Connector einstecken. Nach wenigen Sekunden quittiert der Giromat die Betriebsbereitschaft mit kurzem Ton und blinkendem grünen Licht
3. Steuerbeleg für das Tastaturlayout mit dem Giromat einscannen.
z.B. Tastaturlayout für die deutsche Schweiz
4. Steuerbeleg für die verwendete Kreditor-Software mit dem Giromat einscannen.
z.B. ABACUS oder Sesam Sage
5. Das Giromat System ist nun einsatzbereit *

2.

Wechsel der Finanzsoftware oder des Tastaturlayouts

1. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme kann die Kreditoren-Software oder das Tastaturlayout jederzeit von Ihnen angepasst bzw. ausgetauscht werden
2. Wählen Sie den passenden Steuerbeleg aus und scannen Sie den QR-Code mit dem Giromat *

* Bitte beachten: Den Adapter mindestens fünf Minuten eingesteckt lassen, damit das Tastaturlayout und die Kreditor-Software sicher gespeichert werden; ansonsten muss der Vorgang beim nächsten Einstecken wiederholt werden.

3.

Support & zusätzliche Schaltbelege

Sollte die Inbetriebnahme bei Ihnen Schwierigkeiten oder Unklarheiten bereiten oder benötigen Sie einen zusätzlichen Steuerbeleg als QR-Code für Ihre Tastatur oder Kreditoren-Software, kontaktieren Sie uns bitte den Giromat Support.

Mail: giromat@crealogix.com
Telefon: 058 404 85 85.